INTENSIFICADOR DE SEÑAL FM

Cat. No. 12-1873

El intensificador de señal Realistic FM Booster incrementa la sensibilidad del radio FM en su automóvile, camión, o embarcación. El intensificador provée con más de 10dB de ganancia, que triplíca la fuerza de la señal que alimenta a su radio. Esto le asegura una mejor señal y recepción de FM muy confiable, comparada con la que usted tenga. Usted podrá contar con el rendimiento de este aparato, especialmente en áreas marginadas de señal.

La unidad puede permanecer encendida permanentemente, ya que consume un mínimo de corriente. El intensificador opera ya sea con sistemas negativos o positivos a tierra física.

INSTALACION Y CONEXIONES

Seleccione una ubicación apropiada y en las cercanías de una fuente de corriente de 12 volts DC, una conexión para tierra física en el vehículo, y un conector para la antena de su radio FM. Igualmente coloque la unidad en donde sea posible operarla cómodamente.

Use el soporte de metal como un templete. Márque y haga las perforaciones para las dos pijas de ½ pulgada. Tenga cuidado al perforar para evitar daños al cableado existente o a otros mecanísmos del vehículo. Fije el soporte a su vehículo.

Conecte el cable que contiene el portafusible en la línea en una fuente de 12 volts DC, como lo pudiera ser una terminal de accesorios en la caja de fusibles de su vehículo. Posteriormente, conecte el otro cable en un tornillo que esté fijamente colocado en la carrocería del vehículo, para aterrizar el aparato. Desconecte el conector de la antena de su radio. Conecte el conector del cable de la antena en el enchufe de la parte posterior del intensificador. Finalmente, conecte el conector del cable de la antena, proveniente del intensificador en el enchufe de la antena de su radio.

Colóque el intensificador en su soporte. Fíjelo al soporte usando los dos tornillos mecánicos de ¼ de pulgada que se han provísto.
Precaución: Intercambiar los tornillos para fijar el intensificador en el soporte, por las pijas para sostener el soporte, pudiera dañar el aparato.

OPERACION

Oprima el botón en el panel frontal. El indicador se ilumina, como muestra de estar encendido. Si el indicador no se llegara a encender, verifíque todas las conexiones de energía y el fusible. Si el fusible se ha fundido, reemplácelo con uno del tamaño y tipo exacto como el cual se ha provisto. Si usted está en un área con señales fuertes de FM, no use el intensificador. Una señal fuerte intensificada con el aparato pudiera causar distorsión en el sonido.